


時間集計タイムレコーダ

Z150

取扱説明書 ①



- はじめに
- 特長
- 安全に正しくお使いいただくために
- 保証書
- ご使用になる前に
- 壁掛けの方法
- 仕様一覧

SEIKO

はじめに

このたびは、弊社タイムレコーダをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。タイムレコーダを安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を、必ずお読みください。またお読みになった後は、いつでもお使いいただけるように大切に保管してください。

1. 本書の内容につきましては、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
2. 本書の内容につきましては、万全を期しておりますが、万一お気づきの点、ご不明の点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。
3. 運用に際しましては、本書の内容を十分に理解いただいた上でご活用ください。
4. お客様が本機を運用された結果の影響につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
5. 本書の内容の一部あるいは全部を、無断で複写することは禁止されております。

特長

★導入はカンタン

年月日・曜日・時刻はセット済み。集計項目や締日などの設定も簡単で、すぐにお使いになれます。

★一日最大6欄印字！

★月間累計50人！ 日毎計算100人対応！

★「実働時間数」または「残業時間数」のどちらかを計算！

★休憩時間を考慮した計算が可能！

★「カード集計ボタン」を押すだけで、社員ごとに一ヶ月の集計結果を印字！

★「リスト集計ボタン」を押すだけで、複数社員の一ヶ月の集計結果をリスト印字！

★徹夜勤務に対応！24時間営業にピッタリ！

★遅刻や早退もひとめでわかる！

★一日2回印字（集計あり）

★一日6回印字（集計なし）

★パスワードの設定で改ざん防止。

★自動サマータイム機能も搭載。

★プログラム印字で印字欄を自動で選択可能。

セイコープレジジョン株式会社

お問合せ電話番号：0120-132030

受付時間：9:00～12:00, 13:00～17:00

（土・日・祝祭日・弊社休業日を除く）

安全に正しくお使いいただくために

本書は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐために、守っていただきたい事項を示しています。

絵表示について

本製品の取扱説明書及び製品への表示では、製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、感電する「危険」があることを示します。		この表示は、必ず実行していただきたい内容を示しています。
	この表示は、分解してはいけないという、「禁止」を示しています。		この表示は、必ずACアダプタをコンセントから抜いていただきたいことを示しています。
	この表示は、してはいけない、「禁止」行為であることを示します。		

 警告	
	この機器を分解しないでください。 内部には電圧の高い部分があり、感電のおそれがあります。
	この機器を改造しないでください。 火災、感電のおそれがあります。
	万一、発熱していたり、煙が出ている、変な臭いをするなどの異常状態が発生した場合は、すぐにACアダプタをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電のおそれがあります。
	表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。またタコ足配線をしないでください。火災、感電のおそれがあります。
	ACアダプタを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりするとACアダプタをいため、火災、感電のおそれがあります。

	万一、異物（金属片、水、液体など）が機器の内部に入った場合は、すぐにACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電のおそれがあります。
	濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電のおそれがあります。

注意

	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。
	この機器の上に水などの入った容器または金属物をおかないでください。 こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因となることがあります。
	湿気やほこりの多い場所には置かないでください。 火災、感電の原因となることがあります。
	調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。 火災、感電の原因となることがあります。
	ACアダプタを抜くときは電源コードを引っ張らないでください。 （必ずACアダプタを持って抜いてください。） コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
	本機器を移動させる場合は、必ずACアダプタをコンセントから抜いて行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
	印字ヘッド部分には、触れないよう、ご注意ください。 けが、火傷の原因となることがあります。
	ACアダプタは奥まで確実に挿入してください。 火災、感電の原因となることがあります。
	タイムカードの挿入口には指定のタイムカード以外は差し込んだり、落としたりしないでください。 火災、感電の原因となることがあります。
	万一、この機器を落としたり、ケースを破損した場合は、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となることがあります。
	本機器は、容易にACアダプタを抜くことが可能なお店でご使用ください。 万一、発熱していたり、煙がでている、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合に、すぐにACアダプタをコンセントから抜くことができないと、火災、感電の原因となることがあります。

— 日頃のお手入れについて —

ケースが汚れたときはACアダプタをコンセントから抜き、ほこりや汚れを乾いた布などで掃除してください。

＜本保証書は切取らずコピーしてお使いください。＞

セイコータイムレコーダ保証書

Z150

No. _____

お買上げ日 年 月 日

ご 住 所 _____

ご 氏 名 _____

お取扱店名及びご住所

印

このタイムレコーダはSEIKOの高度の品質管理のもとに厳密な検査に合格しておりますことを保証いたします。
万一通常のお取扱いにおいて故障を生じた時はお買上げの日から1年間無償で機械を調整致しますので、この保証書をそえて販売店または弊社にご連絡ください。

セイコープレジジョン株式会社

お問合わせ電話番号：0120-132030

受付時間：9:00～12:00, 13:00～17:00

(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

—— 注意事項 ——

保証期間内でも次のような場合は無償調整が適用されませんのでご了承ください。


1. 誤ったご使用、不当な修理、改造による故障及び損傷。
2. 火災、地震など天災地変による故障及び損傷。
3. 移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
4. 異常電圧による故障及び損傷。
5. 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
6. 本保証書のご提示がない場合。

本保証書は日本国内のみ有効です。


THIS GUARANTEE IS VALID ONLY IN JAPAN.

ご使用になる前に


付属品をお確かめください




取扱説明書(本書)
(3部構成)




壁掛け取り付け
ネジ2本



ACアダプタ



リボン
カセット




タイムカード
「Zカード」
1箱100枚

注意

バーコードの部分は絶対に汚さないようご注意ください。
また、ペン書きしたり付せんなどの貼付けも厳禁です。
タイムレコーダがタイムカードを読みとれなくなる場合
があります。

Zカード
(黒印刷)



タイムカード

このタイムレコーダでお使いいただけるタイムカードは、「Zカード」1種類です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A


壁掛けの方法

付属のネジを使って、タイムレコーダを壁に掛けることができます。壁に掛けて使用する場合には、次のようにしてください。

- 1** 付属の壁掛け取り付けネジ2本を、横10cmの間隔で壁に取り付けます。このときネジの頭を3mmほど出して、取り付けてください。
- 2** タイムレコーダ背面の壁掛け用の穴を使って、ネジに引っかけます。



同梱されているネジは木造の厚い壁や木の柱でご使用されることを前提としており、それ以外の条件の場所ではご使用にならないようにしてください。タイムレコーダが落下してお客様がケガをされたり、また本体の故障の原因となるおそれがあります。



設置について

次のような場所でのご使用は避けてください。

- 湿気やほこりの多い場所
- 直射日光のあたる場所
- 振動の激しい場所または常時振動が発生する場所
- 気温が-5℃以下や、45℃以上の場所
- 化学薬品やオゾンなどの影響をうける場所

仕様一覧

時計精度	月差±15秒以内(常温)
カレンダー機能	～2099年 閏年、大小月、曜日は自動判定
印字方式	ドットインパクト方式
カード機構	自動引き込み・自動排出
使用タイムカード	Zカード
メモリー保持機能	工場出荷時より停電累計時間3年間
印字回数	集計あり：一日2回印字、集計なし：一日6回印字
集計人数	月間集計：50人 日毎計算：100人
使用環境	温度：－5～45℃ 湿度：20～80%Rh 結露なし 温度が5℃以下の場合には正常に動作しますが、印字濃度、液晶表示の反応は通常使用時に比べて劣ります。
外形寸法	幅175×高さ244×奥行き132mm
質 量	約1.4kg (ACアダプタ含む)
消費電力	0.2W (待機時) / 26W (印字時)、AC100V (50/60Hz)
ACアダプタ定格	入力：100V-240V、50-60Hz 0.45A 出力：DC12V 1.5A

(注) 必ず、付属の専用ACアダプタを使用してください。

タイムカードは指定のZカードをご使用ください
また、バーコードは絶対汚さないようにしてください。

消耗品およびオプション品

●タイムカード	Zカード<型番：CA-Z>(付属)
●リボンカセット	Z150用リボンカセット<型番：TP-1051SB>(付属)
●カードラック	<型番：CR-S10>10人用(別売) <型番：CR-PL10>追加10人用(別売)